

הוראות ניקוי סדרת Perfect Sense

כל סדרת מוצרי ה Perfect sense של Egger הינם מוצרים בעלי מראה מט אחיד ואטום, החומרים הם אנטיבקטריאליים, בעלי רמת התנגדות גבוהה לשריטות ועמידים בפני טביעות אצבעות.

משטחים מבוססי לקה כגון :

perfect Sense Feel wood, Perfect Sense Premium Matt/Gloss, Perfect Sense Top Matt

מתאפיינים ברגישות נמוכה יותר לכלוך בשל תכונותיהם נגד טביעות אצבע. כך גם לגבי זיעת אצבעות, חומרים אלה נוטים לאפשר הצטברות של שכבה דביקה וקושרת לכלוך ובהם יש להקפיד מאד על הוראות הניקוי. ככלל, יש לנקות מיד לכלוך וחומרים שנשפכו כמו שמן, תה, קפה ויין, שכן ככל שזמן ההשפעה ארוך יותר כך נדרש מאמץ ניקוי רב יותר.

בשימוש יומיומי יש להקפיד על ההוראות הבאות:

ניקוי שוטף וכתם טרי וקל:

ניתן לנקות עם מטלית לחה מיקרופייבר נקייה עם חומר ניקוי חלונות כגון אג'קס ולייבש לאחר מכן במטלית נקייה יבשה. יש לוודא שלאחר הניקוי הוסרו כל שאריות חומר הניקוי לחלוטין מהמשטח והמשטח יובש.

לכלוך קשה יותר:

יש לנקות במטלית לחה נקייה ללא סיבים (מיקרופייבר) במים פושרים מהולים עם כף נוזל כלים. לאחר הניקוי יש לייבש עם מטלית יבשה נקייה. כמו כן, ניתן ע"פ צורך לעבור אחרי גם עם מטלית יבשה נקייה עם חומר ניקוי לחלונות אג'קס. יש לוודא שלאחר הניקוי הוסרו כל שאריות חומר הניקוי לחלוטין מהמשטח והמשטח יובש.

כתמים יבשים וקשים במיוחד:

השתמשו בחומר ניקוי העשוי; מאבקת בבסיסה ומים כעת יש להניח על הכתם מטלית ספוגה בחומר למשך הלילה ... לאחר מכן, יש לשטוף במים נקיים או בתכשיר ניקוי חלונות כגון אג'קס. יש להסיר לחלוטין את חומר הניקוי כדי למנוע כתמים משאריות חומרי הניקוי נגבו ויבשו את המשטח עם מטלית מיקרופייבר נקייה או נייר סופג (מומלץ להחליף מטליות לעתים קרובות).

הוראות ניקוי מפורטות יותר ניתן למצוא באתר אגר ישראל